

Liquid Glass Handy-Versiegelung



Anwendung

Um einen möglichst langanhaltenden Schutz zu erhalten ist es wichtig, dass die Oberfläche vor der Versiegelung so sauber wie möglich ist.

1. Beiliegendes Mikrofaser-tuch aus der Packung entnehmen und mit einer Seite das Handy säubern (die andere Seite nicht benutzen!). Jetzt den beiliegenden Schutz-Handschuh anziehen (zum Schutz der Oberfläche, weil ein Fingerabdruck bis zu 100 x dicker sein kann, als die Schicht, die aufgebracht wird).
2. Alkohol-Vorreinigungstuch entnehmen und auseinanderfalten. Die Oberfläche damit nochmals gründlich reinigen/entfetten (ca. 30 Sekunden). Danach mit der unbenutzten und sauberen Seite des Mikrofaser-tuchs nachpolieren und alle Schlieren entfernen.
3. Liquid Glass Versiegelungstuch entnehmen und auseinanderfalten. Handy-Display, Seiten und Rückseite einreiben, bis das Tuch trocken ist (ca. 90 Sekunden).
4. Handy 30 Minuten lang liegen lassen und nicht benutzen. Danach die entstandenen Schlieren mit der sauberen Seite des Mikrofaser-tuchs (wie bei 2.) vorsichtig und ohne Druck polieren. Die optimale Aushärtezeit beträgt 10 Stunden, wir empfehlen daher, die Versiegelung abends aufzutragen. In jedem Fall darf das Handy mindestens eine Stunde lang nicht benutzt werden, damit die Entstehung der Glasschicht durch Fingerabdrücke nicht behindert oder beschädigt wird.

Produkteigenschaften

- sehr einfach aufzubringen
- völlig blasenfrei und unsichtbar
- Kratzschutz gegen Mikrokratzer
- hemmt Bakterienwachstum
- reduziert Gammastrahlungen
- reduziert Fingerabdrücke
- Oberfläche wird sehr einfach zu reinigen
- keine Beeinträchtigung der Touch & Button Funktionen, Scrollen wird angenehmer
- viele Monate haltbar



Anwendungs-Video

Inhalt: • 2 Vorreinigungs- & 2 Versiegelungstücher für Glas & Kunststoff-Displays (je Tuch für ca. 0.5m²) • 1 Mikrofaser-tuch • 2 Schutz-Handschuhe

Schützt Displays vor Kratzern, Bakterien, Strahlung, Schmutz und Feuchtigkeit.